



繩拉接駁滑車 密合度微調

1

滑車密合度微調



2

螺絲及固定塊拆下



3

上面繩子向左拉,滑車中間密合往前進



4

繩子向左拉,滑車距離向後退



5

調整完成,螺絲跟固定歸位



加入LINE官方帳號
獲得更多的技術支援服務



安瑞碼傢飾
智能開啓 質感生活